

# Dell Inspiron 15 3000 Series преносим компютър

## Кратко ръководство на потребителя

### ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

#### Допълнителна информация

За да се свържете с Dell относно продажба, техническа поддръжка или въпроси свързани с обслужването на клиенти, посетете [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell).

#### 1. Свързване на захранващия адаптер към компютър



#### 2. Завършване конфигурирането на Windows



Активиране на защита



Конфигуриране на безжичната мрежа



Вписване във Microsoft акаунта или създаване на локален акаунт

### 3. Запознаване с ресурсите



Help – Tips (Помощ и Съвети)





My Dell



Регистрирайте вашия компютър



### ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ






1. Индикатор за активността на камерата
2. Камера
3. Микрофон
4. Слот за кабел против кражба
5. Порт за захранващия адаптер
6. HDMI порт
7. Мрежов порт
8. USB 2.0 порт
9. USB 3.0 порт
10. Порт за слушалки
11. Ляв клик
12. Десен клик
13. Индикатор за статуса на батерията/захранването
14. Четец за карти памет
15. USB 2.0 порт
16. Оптично устройство
17. Power бутон
18. Регулаторен етикет
19. Сервизен етикет

## БЪРЗИ БУТОНИ



- F3 Увеличава звука
- F4 Възпроизвеждане на предишната песен/раздел
- F5 Възпроизвеждане/Пауза
- F6 Възпроизвеждане на следваща песен/раздел
- F8 Включване към външен дисплей
- F9 Отваря лентата Търсене
- F10 Включва подсветката на клавиатурата (опция)
- F11 Намалява яркостта
- F12 Увеличава яркостта
- Fn + PrtScr Включва/Изключва безжичната мрежа
- Fn + Esc Заклучва бутоната Fn

 **Забележка:** За повече информация, вижте Спецификацията на [dell.com/support](http://dell.com/support).

*Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)*